

FAQ

Kiedy należy wymienić taśmę ?

Czas użytkowania jest różny w zależności od zastosowania i związanego z tym zużycia. Jeżeli taśma jest mocno zabrudzona lub utleniona, zaleca się jej wymianę.

Czy taśmę można zastosować w innym miejscu niż klamka do drzwi?

Taśma miedziana może być stosowana na wszystkich gładkich powierzchniach. Jeśli Twoje zastosowanie - np. gałka do drzwi - ma specjalne wymiary, możesz przyciąć taśmę miedzianą przy pomocy zwykłych nożyczek.

Czy taśma jest również dostępna w innych rozmiarach niż 10 x 8 cm?

Indywidualne cięcia w dowolnym kształcie i rozmiarze są dostępne na żądanie.

Czy na krawędziach i brzegach taśmy mogą zbierać się zarazki?

Nie. Unikalny proces metalizacji powoduje trójwymiarową metalizację każdego odcinka taśmy. Pozytywne właściwości miedzi są również obecne na krawędziach taśmy.

Czy taśma może być używana z dodatkowymi środkami dezynfekcyjnymi?

Tak, dostępne w handlu środki do dezynfekcji powierzchni na bazie etanolu i 2-propanolu są odpowiednie do dodatkowej dezynfekcji powierzchni i nie powodują uszkodzenia materiału.

Czy taśmę można usunąć bez pozostawiania śladów?

Podczas usuwania należy uważać, aby nie oderwać tkaniny od taśmy klejącej, aby można było ją usunąć bez pozostawiania śladów.

Czy taśmę działa nadal, gdy jest zabrudzona?

Lekkie zabrudzenie podczas użytkowania jest normalnie i nie ma wpływu na działanie taśmy; widoczne i większe zabrudzenia należy usunąć. W miarę postępującego zanieczyszczenia zaleca się wymianę taśmy, aby zapewnić możliwie najlepszą skuteczność.